



Satelitní vyhledávání a knihy jízd - online

Základní vlastnosti:

- Zobrazení aktuální polohy (dohledání ukradeného) vozidla na mapě v aplikaci, nebo ve webovém prohlížeči
- Možnost on-line sledování pohybu vozidla na mapě v aplikaci, nebo ve webovém prohlížeči
- Vytváření elektronické knihy jízd
- Instalaci zařízení Meta Trak (bez modulů Wi 2.0 a Wi 3.0) je možné provést svépomocí, nebo je možné požádat o odbornou montáž

Meta Trak

BALÍČKY SLUŽEB

BASIC

TOP

FUNKCE

Zabezpečení proti krádeži - poplachy hlášené zákazníkovi

pokles napětí autobaterie	push/email	push/email/sms
odpojení autobaterie	push/email	push/email/sms
externí autoalarm	-	push/email/sms (použít Wi 2.0)
změna polohy	push/email	push/email/sms
neautorizovaný start vozidla	-	push/email/sms (použít Wi 9.0)

Funkce zařízení dostupné pro zákazníka

blokování chodu motoru	-	App/web prohlížeč (použít Wi 3.0)
servisní režim zap./vyp.	App	App/web prohlížeč
transportní režim zap./vyp.	App	App/web prohlížeč
soukromý režim zap./vyp.	App	App/web prohlížeč
stav vozidla	App	App/web prohlížeč
on-line sledování pohybu vozidla	App	App/web prohlížeč
historie jízd	App - 30 dní zpětně	App - 30 dní/web bez omezení

Hlášení při havárii vozidla na smartphone zákazníka

automatické hlášení nehody	push/email	push/email/sms
analýza dopravní nehody - na vyžádání u C.A.System	500,-	500,-

Knihy jízd

přístup	-	web prohlížeč
možnost exportu do formátů	-	pdf/xlsx/csv/html
bodý zájmu	-	web prohlížeč
geozóny	-	web prohlížeč
služební/soukromá jízda	-	úpravou v souboru
ID - identifikátor řidiče	-	web prohlížeč (použít Wi 9.0)

Mapy

mapové podklady	Google/OSM	Google/OSM
-----------------	------------	------------

CENÍK (bez DPH)

Ceny služeb

provoz sim a roaming/1rok	1590,-	2300,-
---------------------------	--------	--------

Ceny HW pro služby

Meta Trak	3450,-	3450,-
Wi 2.0 - modul pro připojení k alarmu	-	820,-
Wi 3.0 - modul pro blokování chodu motoru	-	820,-
Wi 9.0 - modul identifikace řidiče (1ks RFID)	-	820,-

Ceny odborné instalace

Meta Trak	300,- *	300,- *
Wi 2.0 - modul pro připojení k alarmu	-	400,- *
Wi 3.0 - modul pro blokování chodu motoru	-	400,- *
Wi 9.0 - modul identifikace řidiče (1ks RFID)	200,-	200,-

Náhradní díly

baterie CR2032 pro RFID čip	75,-/ks	
-----------------------------	---------	--

* Cena se vztahuje na základní instalaci. Složitější instalace dle hodinové sazby 500,- Kč

Vysvětlení pojmů	
automatické hlášení nehody	V případě nehody registruje náraz senzor zrychlení a zařízení odešle automaticky hlášení zákazníkovi.
blokování chodu motoru	V případě nutnosti může zákazník na dálku blokovat chod motoru vozidla. K zablokování dojde pouze při zastavení vozidla, aby nebylo ohroženo zdraví posádky vozidla a ostatních účastníků silničního provozu.
body zájmu	Označte bod v mapě a nastavte hlášení které obdržíte při průjezdu bodem.
externí autoalarm	V případě poplachu externího autoalarmu, pokud je alarm propojen se satelitním vyhledáváním modulem Wi 2.0, je zákazníkovi odesláno upozornění.
geozóny	Označte oblast v mapě a nastavte hlášení které obdržíte při vjezdu/výjezdu z oblasti.
historie jízdy	Možnost prohlížet zpětně, kde se vozidlo v danou dobu nacházelo, nebo pohybovalo.
ID - identifikátor řidiče	V knize jízd je ke každé jízdě přiřazen název identifikátoru (jméno řidiče), který jízdu vykonal.
mapové podklady	V aplikaci a webovém prostředí lze zobrazovat polohu vozidla na mapě. Veškeré mapové podklady jsou v ceně služby.
možnost exportu do formátů	Knihu jízd lze po měsících z webového prostředí exportovat do formátu pdf/xlsx/csv/html a případně dále upravit.
neautorizovaný start vozidla	V případě, že vozidlo je nastartováno bez přítomnosti RFID čipu modulu Wi 9.0, je odesláno upozornění zákazníkovi.
odpojení autobaterie	V případě náhlého odpojení externího napájení, například odpojení akumulátoru vozidla při pokusu o krádež, je odesláno upozornění zákazníkovi.
on-line sledování pohybu vozidla	Možnost v reálném čase sledovat kde se vozidlo nachází, případně kde se pohybuje.
pokles napětí autobaterie	Při poklesu napětí autobaterie na úroveň, kdy již brzy nebude možné vozidlo nastartovat, je odesláno upozornění zákazníkovi.
přístup přes webový prohlížeč	Zákazník obdrží v sms na telefonní číslo uvedené ve smlouvě odkaz a přístupové údaje na webovou stránku kde je po přihlášení možné vytvářet knihu jízd. Tento přístup je funkční po celou dobu co jsou zaplaceny poplatky za službu kniha jízd.
push notifikace	Jedná se o způsob komunikace na internetu, kdy komunikaci iniciuje server. U aplikace to tedy znamená, že obdržíte upozornění na telefon v případě nějaké události, např. poplachové události na vozidle.
Meta Trak	Sada obsahuje řídící jednotku - On Board Unit - (OBU), jejíž součástí je GPS a GSM modul včetně antén, záložní zdroj a snímač zrychlení. Dále sada obsahuje drobný instalační materiál pro upevnění OBU ve vozidle.
servisní režim zap./vyp.	V servisním režimu jsou vypnuta všechna hlášení zabezpečení proti krádeži. Zařízení je vhodné uvést do servisního režimu pokud bude na vozidle prováděn servis, případně pokud si z nějakého důvodu přejete služby zabezpečení proti krádeži dočasně vypnout.
soukromý režim zap./vyp.	V soukromém režimu nebude zařízení posílat žádné údaje a ani nebude odpovídat na příkazy, dokud nebude soukromý režim vypnut.
stav vozidla	Informuje o zapnutém/vypnutém zapalování, celkovém počtu najetých km, stavu akumulátoru a další
transportní režim zap./vyp.	Transportní režim je určen pro případ, kdy je vozidlo přepravováno s vypnutým zapalováním, např. na trajketu. Aby nedošlo k vyvolání falešného poplachu - změna polohy, můžete zařízení uvést do transportního režimu. Další funkce zabezpečení proti krádeži zůstávají zachovány.
změna polohy	V případě, že se vozidlo začne pohybovat s vypnutým zapalováním, např. při pokusu o odtah, je odesláno upozornění zákazníkovi.